




de Temperaturadapter  
 fr Adaptateur de température  
 en Temperatur adaptor  
 it Adattatore di temperatura  
 es Adaptador de temperatura  
 sv Temperaturadapter  
 nl Temperatuuradapter

de Montagevorschrift  
 fr Instruction de montage  
 en Fitting instructions  
 it Istruzioni di montaggio  
 es Instrucciones de montaje  
 sv Monteringanvisning  
 nl Montagevoorschrift

0510420001

AKM105 - VKR, BKR  
 AKM115 - VKR, BKR

de Installationsanweisung für die Fachkraft / Monteur  
 fr Conseils d'installation pour le spécialiste / monteur  
 en Guidelines for the technician / fitter  
 it Informazioni per il personale specializzato di montaggio  
 es Instrucciones para el especialista del ramo / montador  
 sv Installationsinstruktion för installatör / montör  
 nl Installatietip voor de vakman / monteur



3

<b>HINWEIS</b>	Nicht isolieren und von Schmutz freihalten.
<b>AVIS</b>	Ne pas isoler, éviter les encrassements.
<b>NOTICE</b>	Do not insulate; keep free of dirt and contamination.
<b>AVVISO</b>	Non isolare e mantenere pulito.
<b>AVISO</b>	No aislar, mantener libre de suciedad y contaminación.
<b>OBS !</b>	Isolera ej och håll fritt från smuts.
<b>LET OP</b>	Niet isoleren en vrijhouden van vervuiling.

de Dokument aufbewahren  
 fr Ce document est à conserver  
 en Retain this document  
 it Conservare il documento  
 es Guardar el documento  
 sv Spara dokumentationen  
 nl Document bewaren

© Fr. Sauter AG  
 Im Surinam 55  
 CH-4016 Basel  
 Tel. +41 61 - 695 55 55  
 Fax +41 61 - 695 55 10  
 www.sauter-controls.com  
 info@sauter-controls.com