


de Temperaturadapter
 fr Adaptateur de température
 en Temperatur adaptor
 it Adattatore di temperatura
 es Adaptador de temperatura
 sv Temperaturadapter
 nl Temperatuuradapter

de Montagevorschrift
 fr Instruction de montage
 en Fitting instructions
 it Istruzioni di montaggio
 es Instrucciones de montaje
 sv Monteringanvisning
 nl Montagevoorschrift


0510240011

AKM 105 - VKR, BKR
 AKM 115 - VKR, BKR


de Installationsanweisung für die Fachkraft / Monteur
 fr Conseils d'installation pour le spécialiste / monteur
 en Guidelines for the technician / fitter
 it Informazioni per il personale specializzato di montaggio
 es Instrucciones para el especialista del ramo / montador
 sv Installationsinstruktion för installatör / montör
 nl Installatietip voor de vakman / monteur




1



2



3



- HINWEIS** Nicht isolieren und von Schmutz freihalten.
- AVIS** Ne pas isoler, éviter les encrassements.
- NOTICE** Do not insulate; keep free of dirt and contamination.
- AVVISO** Non isolare e mantenere pulito.
- AVISO** No aislar, mantener libre de suciedad y contaminación.
- OBS !** Isolera ej och håll fritt från smuts.
- LET OP** Niet isoleren en vrijhouden van vervuiling.

de Dokument aufbewahren
 fr Ce document est à conserver
 en Retain this document
 it Conservare il documento
 es Guardar el documento
 sv Spara dokumentationen
 nl Document bewaren

© SAUTER HeadOffice
 Fr. Sauter AG
 Im Surinam 55
 CH-4016 Basel
 Tel. +41 61 - 695 55 55
 Fax +41 61 - 695 55 10
 www.sauter-controls.com
 info@sauter-controls.com